

Montage einer LED-Rückwand

Montage Ihrer LED-Küchen- oder Duschrückwand auf allen Untergründen

Die Rückwand darf nicht frei hängen! Heben Sie die Rückwand niemals am Alurahmen an! Denn dabei könnte die Lichtkonstruktion unter der Aluleiste beschädigt werden! Dabei erlischt jegliche Garantie!

1. Prüfen Sie unbedingt VOR der Montage die LED-Rückwand, die Fernbedienung und den Dimmer auf Ihre Funktion und vergewissern Sie sich, dass auch sonstige Mängel nicht vorhanden sind. Sollte ein Mangel vorliegen, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.

2. Vorbereitungen: Entfernen Sie ggf. Armaturen oder Lampen, wenn diese Sie bei der Montage behindern. Haben Sie Steckdosen mit einzubauen, dann bereiten Sie diese wie im nebenstehenden Bild zu sehen, vor. Stellen Sie den Zugang zur Steckdose für den Anschluss sicher.



3. Für die Montage benötigen Sie handelsübliches Silikon und eine Kartuschenpresse. Tragen Sie das Silikon punktuell alle 5 - 8 cm, auf die Aluleiste auf der Rückseite der Platte an allen Seiten auf.



4. Stellen Sie nun die Platte auf und drücken Sie diese auf dem Alurahmen mäßig fest an die Wand, so dass sich das Silikon gut verteilen kann und eine gleichmäßige Klebewirkung erzielt. Bis zur vollständigen Aushärtung des Silikons, sollten Sie etwa 24h lang, schwere Gegenstände vor die Platte stellen und stützen um ein eventuelles umkippen zu vermeiden.



5. Montieren Sie nun wieder die Steckdosen. Benutzen Sie ggf. Distanzringe um die Dose zu verlängern.



6. Zum Schluss müssen Sie nur noch das Netzteil anstecken und mit dem Stromkreislauf verbinden. Ziehen Sie nun noch eine Silikonfuge am Übergang zur Arbeitsplatte, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu vermeiden. Bei dem Einbau in Nasszellen sollte die Abdichtung ringsum erfolgen.

